

# APPLIQUE MURALE 2 BRAS PIVOTANTS

取扱説明書

IDÉE

20240827

本商品は配線工事・壁面取付工事が必要です。  
必ずお近くの電気工事店へご相談ください。

## <取付手順>

壁面への取付けの際は、あらかじめ下地材で補強をし、壁内側に100Vの配線をしておく必要があります。  
また、壁面固定用のビスは付属していませんので、壁の材質・構造に適したビスをご用意ください。

- 1\_ 本体スイッチ部分の袋ナット(4ヶ)をはずし、裏面のベース金具をはずします。
- 2\_ 取り付ける壁面に、ベース金具をビス(4本)でしっかり固定してください。
- 3\_ 本体と壁側からの配線を結線した後、図のように本体を取り付け、袋ナットで固定します。

取付け作業は必ず2名以上で行ってください。

