

④マットレス

- ・マットレスの表裏・上下を定期的にローテーションしてください。季節毎(2~4ヶ月)が目安です。
- ・ベッドパッドは必ずご使用ください。

お問い合わせ先

株式会社良品計画 お客様相談室 Tel 0120-14-6404

IDÉE

20230509

取扱説明書【ベッド】

この度はイデーの製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
製品を末長く安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
また必要に応じていつでも読めるように保管してください。

Contents

- 1: ベッドの設置について
- 2: ご使用上の注意
- 3: 保守・点検
- 4: お手入れ方法

1: ベッドの設置について

- ①直射日光や熱、冷暖房器具の風が直接当たらないように設置してください。
製品の変形や変色、火災の原因になります。
- ②高温多湿の部屋や通気性の悪い場所でのご使用はお避けください。
カビやダニの発生原因になります。
また通気性を考慮し、壁から10cm程度離して設置してください。
- ③製品は水平を保つようレベル調整してください。製品の変形・ゆがみ・きしみの原因になります。
- ④床面がフローリングや畳の場合、床材にキズをつけるおそれがありますので、脚部にフェルトを貼って保護したり、敷物等を敷いてご使用ください。
- ⑤床面がクッションフロアの場合、脚部にフェルトを貼って保護したり、敷物等を敷いてご使用ください。脚部の塗料と床材との反応による汚れを防ぎます。
- ⑥壁に直接触れないように設置してください。壁紙などに色移りするおそれがあります。

2:ご使用上の注意

- ①製品の上に立ったり、飛びはねたり、不安定な姿勢で腰掛けたりしないでください。
バランスをくずし転倒したり、製品の破損によりケガをするおそれがあります。
- ②局部的に強い荷重が本体やマットレスに加わると破損することがあります。
- ③製品を移動する際は、本体を解体してから移動してください。
やむをえず組み立てたまま移動する場合には、大人2人以上でヘッドボードとフットボードの下部を持ち、床から持ち上げて移動してください。
押したり引きずったりすると製品の破損や床をキズつける原因になります。
- ④既定の使用人数以上での使用はおやめください。
- ⑤指定のマットレス以外を本体に載せて使用すると、本体が破損する場合があります。
- ⑥マットレスは無理に折り曲げたりしないでください。変形や破損の原因になります。
- ⑦地震等緊急時に家具の転倒や落下物でケガをすることがありますので、ベッドの周囲に転倒しやすい物や落下しやすい物を置かないでください。
- ⑧製品で電化製品の電源コードを踏まないでください。
コードが破損し、感電や火災の原因になります。
- ⑨点灯している照明器具は製品や布団類に触れないようにしてください。
発熱による火災の原因になります。
- ⑩ベッドの上での喫煙はおやめください。火災の原因になります。
- ⑪ベッドの近くで暖房器具を使用しないでください。引火して火災の原因になります。
- ⑫化学ぞうきんでお手入れしないでください。表面の変色やひび割れ、剥離の原因になります。
- ⑬シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。
表面の変色やひび割れ、剥離の原因になります。
- ⑭アルコール消毒により、木部や金属部は表面が変色やひび割れ、剥離するおそれがあります。
消毒後は必ず水拭きと乾拭きを行い、アルコールを拭きとってください。
- ⑮製品に使用している接着剤等の成分(ホルムアルデヒドなど)により、肌の弱い方はアレルギー反応が起こることがあります。
それらの成分は特性として空気中に放散しやすいので、室内の喚起を十分に行ってください。
症状が改善しない場合はすみやかに使用をやめ、医師にご相談ください。

3:保守・点検

- ①ネジ・脚・金具類は、ゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、ゆるんでいる場合は工具を使用してしっかり締め直してください。
ゆるんだ状態でのご使用は、製品の破損や思わぬケガの原因になります。
- ②虫害を発見した場合は直ちに殺虫・防虫処理をしてください。
放置すると虫害が拡大するおそれがあります。
- ③改造および弊社以外での修理はしないでください。
製品の強度が落ち、破損の原因になります。

4:お手入れ方法

- ①木部
 - ・表面のホコリは柔らかい布かハタキで払ってから、柔らかい布で乾拭きをしてください。
ホコリがついたまま拭くと細かなキズがつくことがあります。
 - ・汚れが落ちにくい時は、中性洗剤をぬるま湯で3~5%にうすめて柔らかい布に浸し、かたく絞ってから拭いてください。
その後、水を浸した布で洗剤分を拭きとり、最後に乾いた布で水分をしっかりと拭きとってください。
- ②ファブリック
 - ・ブラッシングや掃除機でホコリ等を取り除いてください。
 - ・ジュース・コーヒー・お酒等をこぼした時はすみやかに拭きとってください。その後乾かないうちにぬるま湯でうすめた衣料用液体洗剤を柔らかい布に浸し、かたく絞ってから叩くようにして拭いてください。さらに水を浸した布で洗剤分をしっかりと拭きとり自然乾燥してください。ただし目立たない部分で色落ちがないかを試してから行ってください。
 - ・ドライヤーの熱風で乾かさしないでください。ファブリックが変色したり、火災の原因になります。
 - ・ヘッドボードカバーがある製品の場合、洗濯方法についてはカバーの品質表示ラベルに従い、正しくお取り扱いください
- ③金属部
 - ・柔らかい布で乾拭きをしてください。
 - ・汚れが落ちにくい時は、中性洗剤をぬるま湯で3~5%にうすめて柔らかい布に浸し、かたく絞ってから拭いてください。
その後、水を浸した布で洗剤分を拭きとり、最後に乾いた布で水分をしっかりと拭きとってください。