

- ・お買上げありがとうございました。
- ・商品を取り出す前に必ずお読みください。
- ・お読みになったあと、必ず保管しておいてください。

## 照明器具 取扱説明書

保存用



この記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。



この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。



この記号は、必ず守るべきことを告げるものです。

## 安全に関するご注意

- ⚠ 警告** 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの。
- 🚫 布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。火災の原因となります。
- 🚫 布団や本の上など不安定な場所で使用しないでください。  
倒れたり、落ちたりして火災やけがの原因となります。
- !** ランプは器具表示のものを使用してください。  
間違った種類・間違ったワット数のランプを使用すると、火災の原因となります。
- 🚫 器具のすきまやソケット部に、金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。  
火災・感電の原因となります。
- 🚫 器具を改造したり、部品交換をしないでください。  
火災・感電の原因となります。
- 🚫 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、挟み込んだりしないでください。  
コードが損傷し、火災・感電の原因となります。
- 🚫 ベッドや燃えやすいものの近くでは使用しないでください。  
火災の原因となります。
- 🚫 浴室などの湿気の多い場所や、屋外で使用しないでください。  
火災・感電の原因となります。
- 🚫 器具ランプを水洗いしないでください。  
火災・感電の原因となります。
- 🚫 可燃性スプレーをかけないでください。  
火災の原因と鳴ります。
- !** 異常を感じた場合、すみやかに差込プラグを抜いてください。  
異常がおさまったら、販売店にご相談ください。

⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくものです。

- 🚫 電源電圧AC100V以外で使用しないでください。  
過電圧を加えると加熱し、火災の原因となります。
- 🚫 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。  
ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。

- 🚫 ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。  
感電の原因となります。

- 🚫 器具に無理な力を加えないでください。  
破損して、感電・火災の原因となります。

- 🚫 ランプ交換・お手入れ時には、電源を元から切ってください。  
感電の原因となります。

- 🚫 高温な場所（暖房器具の前など）で使用しないでください。  
感電・火災の原因となります。

- 🚫 ランプを強くねじらないでください。  
ガラスが破損して破片でけがの原因となります。

- 🚫 使用済みランプは不用意に割らないでください。  
ガラスの破片でけがの原因となります。

- 🚫 差込みプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。  
プラグ付近のコードが弱くなり、火災・感電の原因となります。

- 🚫 長期間使用しない時は、電源プラグを抜いてください。  
火災の原因となります。

- !** シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
変色・破損の原因となります。

- !** 汚がるひどい場合は、水や薄い石鹼水に布をひたしてふきとってください。  
布製品は、隨時ホコリなどをはらってお手入れしてください。

## 保証書

商品名

お名前 様 電話

ご住所 〒

保証期間 お買上げ日より1年間 お買上げ日 年 月 日

販売店名

正常の使用状態で万一故障した場合、この保証書をご提示の上、お買上げ店にご依頼下さい。  
無償で修理・調整致します。  
ただし次のような場合は、期間内でも有償修理となりますのでご了承ください。

- 1.本保証書のご提示が無い場合  
(ランプは保証期間内でも保証対象外です)
- 2.誤った使用、不注意、不当な修理、改造、  
火災、地変等による故障または損傷
- 3.業務用等一般家庭用以外に使用された場合
- 4.指定以外の使用電源、ランプによる故障

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。  
この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間外の修理につきましても、ご不明な点はお買上げ店にお問い合わせください。

株式会社良品計画 お客様相談室  
〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3  
電話:0120-14-6404