

取扱説明書

このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2024年1月25日

安全上のご注意

必ずお守りください。


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

△警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容
です。」

△注意 「損害を負うことや、財産の損害が発生
するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。(下記は図記号の一例です。)

**△警告**

■取付面


●次のような場所には取り付けない。
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



○この器具は天井面吊り下げ専用です。

■配線器具

●次のような配線器具(引掛シーリング、
ローゼット)には取り付けない。
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



○工事店に交換を依頼してください。
(交換には資格が必要です。)

■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般
の入切用スイッチに交換する。
火災のおそれがあります。

△必ず守る



○工事店に交換を依頼してください。
(交換には資格が必要です。)

■その他

●交流100ボルトで使用する。
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれ
があります。

△必ず守る

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る。
異常感が収まったことを確認し、販売店または
お客様ご相談窓口にご相談ください。

●ランプは器具表示のものを使用する。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、
火災のおそれがあります。

●器具のすきまやソケット部に、金属類や燃え
やすいものを差し込まない。
火災・感電のおそれがあります。

△分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない。
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

安全上のご注意

△注意

●ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る。
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

△必ず守る

●「照明器具の取り付け・取り外し」の作業
は必ずおとな二人以上で行う。
照明器具の落下による破損、けがのおそれがあ
ります。

●ランプを強くねじらない。
使用済みのランプは不用意に割らない。
破損して、破片でけがの原因となることがあります。



水ぬれ禁止 ○この器具は防湿、防雨型ではありません。



●点灯中や消灯直後は、ランプやその周辺に
さわらない。
やけどの原因となることがあります。



接触禁止 ○お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや
その周辺が冷めてから行ってください。



●温度の高くなるものを器具の真下に置かない。
火災の原因となることがあります。

○器具の真下にストーブなどを置かないでください。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- 明るく安全に使用していただくため、定期的に清掃してください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉などは使用しないでください。
殺虫剤、ヘアスプレーなどをかけたりしないでください。変色、破損、キズ付きのおそれがあります。
- 器具拭くときは、水で湿らせたやわらかい布で拭いてください。
- 汚れがひどいときには、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけて拭き、その後にから拭きしてください。

ご使用上に関するお知らせ

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあります。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが動作しにくくなることがあります。
- 使用済みのランプは市区町村の指示に従い、処理してください。

保証書

保証期間(お買上げ日より) 本体: 1年間

お買上げ年月日

お客様 お名前 _____

ご住所 _____

電話 () _____

保証書用レシート貼付欄

取扱説明書に沿った使用状態で保証期間内に故障
した場合には、無償修理させていただきます。
ただし次のような場合は、期間内でも有償修理と
なりますのでご了承ください。


1. 本保証書のご提示が無い場合
(付属ランプは消耗品のため保証対象外です)
2. 誤った使用、不注意、不当な修理、改造、火災、
地変等による故障または損傷
3. 業務用等一般家庭用以外に使用された場合
4. 指定以外の使用電源、ランプによる故障

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとに
おいて無償修理を約束するものです。
この保証書によってお客様の法律上の権利を制限
するものではありません。
保証期間外の修理につきましても、ご不明な点は
お買上げ店または良品計画「お客様相談室」にお
問い合わせください。



株式会社良品計画 お客様相談室
電話: 0120-14-6404

取り付け前の確認

天井に下図のような配線器具が付いている場合取り付けできます。天井に確実に取り付けられていることをお確かめください。



各部の名称




ランプの取り付け

カバー固定ネジを外し、ランプカバーを取り外します。
ランプカバー両面の保護フィルムをはがしてください。

ソケットに付属ランプを差し込み
右に回して取り付けます。

ランプカバーを元通りに取り付けます。



天井への取り付け


安全のため、お部屋の電源を切っておこなってください。



- 「照明器具の取り付け・取り外し」の作業は必ずおとな二人以上で行う。
照明器具の落下による破損、けがのおそれがあります。


1 天井カップの取り外し

天井カップ固定ナットを外し、天井カップを取り外します。




2 コードの長さ調節

コードの長さを短くする場合は、天井カップ内にコードを収納して調節します。




3 引掛けシーリングプラグの接続

天井の配線器具に引掛けシーリングプラグを取り付けます。



差し込んで右回し



4 天井カップの取り付け

天井カップ内にコードをまとめ、天井カップ固定ナットで天井カップを取り付けます。

