

BUREAU TRÉPIED

COCOTTE

取扱説明書

4-26-3 Higashi-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-8424, Japan
http://www.idee.co.jp

IDÉE

200526



ご使用上の注意

注意①

シェードは角度調整ができますが、360° 以上回転させないでください。
電源コード断線の原因となります。

注意②

シェード付根の関節部分は真鍮素材のため、空気に触れることで酸化し、深みのある色合いに少しずつ変化していきます。
また指紋（皮脂）が付着すると跡が残りやすいのでご注意ください。

