

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2023年8月30日

製品仕様

品名	GOOD LUCK LOW TABLE NATURAL	GOOD LUCK LOW TABLE BLACK
製品寸法	幅860×奥行470×高さ420mm	
製品重量	約8kg	
用途	テーブル	
耐荷重	上天板：15kg、下天板：10kg	
材質	表面材 天然木化粧合板（オーク材突板） 脚部：金属（鋼） 表面加工 天板：ウレタン樹脂塗装 脚部：ポリエチレン樹脂粉体塗装	
原産国	中国	

重要なお知らせ(安全上のご注意)

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への
危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

してはいけない「禁止」
の内容です。実行しなければならない内容です。

△警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの



- 保護者の目の届かない場所で、お子さまだけで使用させないでください。思わぬケガの原因となります。
- 製品に乗ったり、腰掛けたりするなど過度な荷重をかけないでください。破損やケガをするおそれがあります。
- ストーブなど引火するおそれのある物を近くに置かないでください。火災の原因になります。
- 製品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となります。
- 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。

△注意(つづき) 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの



- 使い始める時は、室内の換気を十分にしてください。接着剤などに含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体质の方や乳幼児などアレルギー症状をおこすおそれがあります。
- 平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、製品のゆがみ、破損の原因になることがあります。
- 移動の際は天板の上にものを置かず、引きずらないように持ち上げて移動してください。引きずると製品の破損や床面へのキズの原因となります。

△注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの



- 耐荷重を超えて物をのせたり、耐荷重内でも一部に片寄ってのせたりしないでください。変形や破損の原因となり、ケガをするおそれがあります。
- 立ち上がる際などに手すり代わりに使用しないでください。転倒や破損によりケガをするおそれがあります。
- 指定の用途以外で使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- 破損や変形した状態では使用しないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
- 修理や改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。
- 高温多湿な場所に長期間設置しないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害することがあります。
- 屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こり、ケガをする原因となります。

お願い(その他 注意)

- 製品の上にビニール製品（塩化ビニル樹脂など）を直接、長期間置かないでください。変色したり、塗装がはがれる原因となります。
- 湿った状態で放置したり、濡れたものを置いたままにしないでください。反りやゆがみ、変色、ひび割れなどの原因になります。
- 鉄製のものを接触させたまま放置しないでください。テーブルが濡れていたりすると、鉄成分によって表面が黒く変色するおそれがあります。
- 熱い鍋などを置く際は鍋敷きなど敷物をお使いください。製品の上に直接置くと、熱による変色の原因になります。
- 製品の上に陶器など底のざらついたものを直接置いて引きずらないでください。天板に凹みやキズがつく原因になります。
- 塗装部にアルコールを含む消毒剤などが垂れた場合にはすぐにふき取ってください。また、過度なアルコール消毒剤でのふき掃除はお避けください。表面が変色や変質することがあります。
- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

保守・点検

- 各部にゆるみやがたつきがないか定期的に点検し、異常が見られたら使用を中止してください。そのまま使用すると、ケガや破損の原因となります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

木部のお手入れ

- 通常のお手入れは、ハタキなどでほこりを軽く払ってから柔らかい布で乾拭き、または水拭き後に乾拭きしてください。ほこりが付着したまま硬い布で乾拭きしてしまうと細かなキズがつく原因になります。
- 汚れが落ちにくい時は、中性洗剤をぬる湯で3~5%にうすめて柔らかい布に浸し、かたく絞ってから拭いてください。その後、水拭きで洗剤をよく拭きとり、最後に乾拭きで水分をしっかり拭きとってください。
- シンナーなどの有機溶剤、漂白剤、化学雑巾を使用しないでください。変色などの原因になります。


金属部のお手入れ

- やわらかい布で乾拭きしてください。
- 汚れのひどい時は、3~5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。
- シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色の原因となります。


天然木についてのおことわり

- 本製品は天然木を使用しているため、木目や色合いなど、製品ごとに天然木材特有の個体差があります。あらかじめご了承ください。
- 天然木は下記条件により割れや反りが発生することがありますのでご注意ください。
 - ①直射日光のある場所でのご使用はできる限りお避けください。
どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどでできる限り直接日光があたらないようにしてください。
 - ②冷暖房器具の近くでのご使用はできる限りお避けください。
必ず冷暖房の風が直接当たらないようにしてください。
 - ③特に冬の暖房による室内的極端な乾燥は、天然木の割れや反りを発生させる原因になります。加湿器などで湿度の調整をおすすめします。

各部の名称



ご使用に際して



- 注意**
- がたつきがある場合はアジャスターを回転させて高さを調節し、7ヶ所全てを床に接地させてください。不安定な状態での使用は、製品のゆがみ、破損の原因になることがあります。

お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社良品計画 お客様相談室でんわ
0120-14-6404