

# IDÉE


- ・お買い上げありがとうございました。
- ・この取扱説明書は、いつでも読めるように保管してください。
- ・ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

**KULU LAMP**

保存用 取扱説明書

## 取付け前の確認

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取付けできます。天井に確実に取付けられていることをお確かめください。




※以下のような場合は取付けができません。電気工事士の資格を持った電気工事店に依頼し、左記のいずれかを取付けの上ご使用ください。

- ・引掛けシーリングが取付いておらず、配線のみ出ている。
- ・引掛けシーリングが破損またはグラグラしている。
- ・電源端子露出型引掛けシーリングが取付いている。



## 各部の名称、使用方法




### 照明器具の取付け

**注意** 「照明器具の取り付け・取り外し」の作業は必ずおとな二人以上で行う。照明器具の落下による破損、けがのおそれがあります。


#### 1 シーリングカバーを下げて引掛けシーリングプラグを出す

梱包時、シーリングカバーが上にあがり引掛けシーリングプラグが隠れています。シーリングカバーを左に回し、赤色のロック解除ボタンが見えるまでカバーを下げます。




#### 2 引掛けシーリングプラグを配線器具に取り付ける

カチッと音がするまで右へ回してください。その後、赤色のロック解除ボタンを**押さず**に左へ回して外れないことを確認してください。シーリングカバーを右に回してカバーを上げます。




#### 取り外しかた

赤色のロック解除ボタンを**押しながら**左へ回して取り外してください。




### ランプ取付け

シェード内部のソケットに付属品のランプを右回して取付けてください。




#### 3 コードの長さを調節する

収納ケース下部のコードストッパーを押し付け、コードの長さを調節してください。



#### コード調整可能範囲




### 警告

ランプは器具表示のものを使用してください。間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。

#### 4 コードの長さを決定する

コードの長さの調節が終わったら、コードを下方向へ引き、コードストッパーで固定されていることを確認してください。



故障かな?と思ったら (まず最初に以下のことをご確認ください)

現象	点検方法
点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・部屋の壁スイッチの電源が入っているか確かめてください。</li> <li>・引掛けシーリングプラグが正しく取付けられているか確かめてください。</li> <li>・ランプのゆるみがないか、切れていないか確かめてください。</li> </ul>