

PUZZLE SCREEN

組立説明書

IDÉE

※この書類は大切に保管し、必要なときにご利用ください。



231215

ご注意

- ・天然素材のため、各パーツごとに色・木目が多少異なります。あらかじめご了承ください。
- ・直射日光や熱、冷暖房の強風等が直接当たらない場所でご使用ください。反り、歪みの原因となります。
- ・お掃除にはかたく絞った雑巾をお使いください。シンナー等の使用は避けください。
- ・家具を移動する際は必ず解体してから移動してください。床面を引きずると床材に傷が付く場合があります。
- ・改良のため仕様変更等予告なく行う場合がございますことをご了承ください。


組み立ての前に

- ・部品が全てそろっていることをお確かめください。




組立手順


1. 部品Aの向きに注意し、切り込み部分を差し込み合わせます。




2. 1と同様に部品Aを4枚差し込みます。




3. 部品Aの向きに注意し、既に組み立てた部分と交差するように3枚差し込みます。




4. 3と同様に部品Aを4枚差し込みます。




5.
部品Bを4枚差し込みます。




6.
部品Aを交差させながら8枚差し込みます。



7.
6と同様に部品Aを交差させながら6枚差し込み、部品Bを4枚差し込みます。



8.
6と同様に部品Aを交差させながら8枚差し込み、完成です。



お問い合わせ先

・商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様室までご連絡ください。

株式会社良品計画 お客様相談室でんわ

 0120-14-6404