

SIERRA SOFA

組立・取扱説明書 保存用

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で正しく組み立て、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2025 年 2 月 7 日

重要なお知らせ(安全上のご注意)

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への
危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

❌ してはいけない
「禁止」の内容です。

❗ 実行しなければ
ならない内容です。

⚠️ 警告	死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの
❌ 禁止	● 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。 頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。 ● 乳幼児を寝かさないでください。床へ落下したり、窒息の原因となることがあります。 ● 保護者の目の届かない場所で、お子さまだけで使用させないでください。 思わぬケガの原因となります。 ● 座面の上に立ったり、飛び跳ねたり、踏み台代わりに使用しないでください。 バランスをくずして転倒したり、製品の破損によりケガをするおそれがあります。 ● 破損や変形した状態では使用しないでください。 製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。 ● ストープなど引火するおそれのあるものを近くに置かないでください。 火災の原因になります。 ● 製品で電化製品の電源コードを踏まないでください。 コードが破損し、感電や火災の原因となります。 ● 分解や改造はしないでください。 製品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。

⚠️ 注意	損害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの
❌ 禁止	● 高温多湿な場所に長期間設置しないでください。 カビやダニなどが発生し、健康を害することがあります。 ● 製品の周辺、または上部に物を置かないでください。 地震時などにその物が落下してケガをする原因となります。
❗ 行う	● 壁から少し離して設置してください（目安：10 cm 程度）。 空気の滞留や壁側の結露を防ぎ、カビの発生防止になります。 また、壁に直接触れないことで、壁紙の変色防止にもなります。

⚠️ 注意 (つづき)	損害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの
❗ 行う	● 移動の際は、必ず2人以上で行ってください。 1人で引きずったりするなど無理に移動させると、ケガや製品の破損、床面を キズつける原因になります。 ● 直射日光や冷暖房器具などの熱や風が製品に直接当たらないようにしてく ださい。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因となります。 ● 使い始める際は、室内の換気を十分にしてください。 接着剤などに含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物 質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状をおこすおそれがあります。

お願い (その他 注意)

- 平らで安定した場所に設置してください。
不安定な場所での使用は、製品のゆがみ、破損の原因となります。
- 座面に浅く腰掛けたり、座面以外に座らないでください。
製品の変形や破損の原因となります。
- 高温な場所、乾燥した場所で長期間設置しないでください。製品の反りやゆがみ、
割れなどの原因となります。
- 直射日光の当たる場所でのご使用はお避けください。
どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどで出来る限り避けてご使用ください。
- シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。
変色や変形の原因となります。
- 塗装や張り材にアルコールを含む消毒剤などが垂れた場合にはすぐにふき取っ
てください。また、過度なアルコール消毒剤でのふき掃除はお避けください。
表面が変色や変質することがあります。
- 長時間、化学雑巾を接触させたままにしないでください。
変色したり、表面がはがれる原因となります。
- 廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。

ご使用に際して

保守・点検

- 各部にゆらみやグラつきがないか定期的に点検し、異常が見られたら使用を中止して
ください。製品の破損やケガの原因となります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。
放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

お手入れ方法

木部のお手入れ

- 日常のお手入れは、やわらかい布で乾拭きしてください。
- 汚れのひどい場合は、水で3～5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、
その後、水拭きで洗剤をよく拭き取り、最後に乾拭きしてください。

木脚について

- 本製品は天然木を使用しているため、木目や色合いに特有の個体差があります。
あらかじめご了承ください。


張り材（ファブリック）のお手入れ

- 日常のお手入れは、ブラシや掃除機でほこりなどを取り除いてください。
- コーヒーなどひどい汚れの場合は、ぬるま湯で3～5%に薄めた中性洗剤を布に浸し、
よく絞ってから表面を叩くように拭き取ってください。
その後、水で浸した布で洗剤をよく拭き取り、自然乾燥してください。


パーツリスト

●本体パーツ

(A) 本体 × 1




(B) 脚 × 4



●組立パーツ

(C) ボルト × 12



(D) スプリングワッシャ × 12



(E) ワッシャ × 12



(F) 六角レンチ × 1




(G) フェルト × 4




組立方法

1 敷物を敷いた床に(A) 本体を置きます。
次に背もたれが下になるように、本体を2人以上で反転させます。




2 (B) 脚を(A) 本体の底面に固定します。
(C) ボルトに(D) スプリングワッシャ、(E) ワッシャの順に通し、(F) 六角レンチを使用し、下図のように締め込みます。
脚1本につき、3箇所ずつボルトを締め込んでください。




注意 ❶ 組み立ては必ず2人以上で行ってください。
1人での作業は転倒によるケガや製品破損、床面をキズつける原因となります。
❷ 作業に充分な場所を確保し、敷物を敷いて床や既存の家具にキズがつかないように注意してください。

注意 ❶ 組み立てには電動工具は使用しないでください。
無理に負荷がかかると製品破損の原因となります。
❷ 脚部にグラつきがないか定期的に点検してください。
グラつきがあれば(C) ボルトを締め直してしっかり固定してください。

3 必要に応じて(G) フェルトを脚の底面に貼ります。



4 脚がしっかりと固定されたことを確認し、2人以上で本体を持ち上げながらゆっくり反転させます。



注意 ❶ フローリングやクッションフロアなどキズのつきやすい床面でご使用される場合は脚の底面に保護材として(G) フェルトを貼るか、敷物を敷くなどしてキズを防止してください。

注意 ❶ 反転の際は脚の片側に過度の荷重をかけないでください。
製品破損、床面をキズつける原因となります。

製品仕様

品 名	SIERRA SOFA
製品寸法	幅 1600× 奥行 665× 高さ 700mm (座面の高さ 360mm)
製品重量	約26kg
用 途	ソファ (2~3人用)
材 質	構造部材 本体:積層材 / 天然木 脚部:天然木 (ホワイティアッシュ材) 表面加工 脚部:アクリルウレタン樹脂塗装 張り材:ポリエステル クッション材 背:ウレタンフォーム / ポリエステルわた 座:ゴムバンド (ウェビングテープ) / ウレタンフォーム / ポリエステルわた
原 産 国	中国

お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

お客様相談室でんわ

 0120-14-6404

株式会社 良品計画