

組立・取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で正しく組み立て、正しくお使いください。

また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2023年8月10日

重要なお知らせ(安全上のご注意)

 してはいけない
「禁止」の内容です。

 実行しなければ
ならない内容です。

△警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの



- 不要になった包装材は幼児の手の届くところに置かないでください。
頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。
- フィッティングパーツは幼児の手の届くところに置かないでください。
また、紛失しないでください。誤飲してしまうと窒息などのおそれがあります。
- 乳幼児を寝かさないでください。
床への落下や窒息の原因になるおそれがあります。
- 保護者の目の届かないところで、お子さまだけでは使用させないでください。
思わぬケガをするおそれがあります。
- 商品に乗せたり、腰掛けたりするなど過度な荷重をかけないでください。
バランスをくずし転倒したり、製品の破損によりケガをするおそれがあります。
- ストーブなど引火するおそれのあるものを近くに置かないでください。
火災の原因になります。
- タバコの火などを商品に落とさないでください。
火災の原因になります。
- 製品の脚で電化製品の電源コードを踏まないでください。
コードが破損し、感電や火災の原因になります。

△注意 損害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの



- 組み立てが不完全なまま使用しないでください。
中途半端な取り付けだと、固定部分が外れてケガの原因になることがあります。
- 耐荷重を超えてものをのせたり、耐荷重内でも一部に片寄ってのせないでください。
破損や転倒によりケガをするおそれがあります。
- 指定の用途以外では使用しないでください。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。
- 分解や改造はしないでください。
製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
- 破損や変形した状態では使用しないでください。
思わぬケガをするおそれがあります。
- 高温多湿な場所で長時間設置しないでください。
カビやダニ、変色などが発生し、健康を害することがあります。
- 屋外では使用しないでください。
変形や著しい劣化が起こりケガをするおそれがあります。

△注意(つづき) 損害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの



- 使用時は脚の底面にフェルトなどの保護材を貼るか、敷物を敷くなどしてご使用ください。そのまま使用すると、底面をキズつける原因となります。また、クッションフロアなどの場合は木部の塗料とクッションフロアの反応により変色することがあります。
- 移動の際は天板の上にものを置かず、必ず2人以上で行ってください。
1人で引きずったりするなど無理に移動させると、ケガや製品の破損、床面をキズつける原因になります。
- 使い始めるときは、室内的換気を十分にしてください。
接着剤などに含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状をおこすおそれがあります。
- 脚の金具類は、緩みやぐらつきがないか定期的に点検し、緩みがあればしっかりと締め直してください。ケガや破損、床面のキズ防止になります。

お願い(その他注意)

- 平らで安定した場所に設置してください。
不安定な場所での使用は、製品のゆがみ、破損の原因になることがあります。
- 製品の上にビニール製品(塩化ビニル樹脂など)を直接、長期間置かないでください。
変色したり、塗装がはがれる原因になります。
- 湿った状態で放置したり、濡れたものを置いたままにしないでください。
反りやゆがみ、変色、ひび割れなどの原因になります。
- 木部には鉄でできたものを接触させたまま放置しないでください。
テーブルが濡れていたりすると、鉄成分によって表面が黒く変色するおそれがあります。
- 熱い鍋などを置く際は鍋敷きなど敷物をお使いください。
製品の上に直接置くと、熱による変色の原因になります。
- 木製天板の上で筆記などの作業を行う場合は、必ずマットなどを敷いてください。
天板に凹みやキズがつく原因になります。
- 製品の上に陶器など底のざらついたものを直接置いて引きずらないでください。
天板に凹みやキズがつく原因になります。
- アルコール消毒により、変色やひび割れ、塗装がはがれるおそれがあります。
消毒後は必ず乾拭きを行い、アルコールを拭きとてください。
- 廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

保守・点検

- 各部にゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、異常が見られたら使用を中止してください。製品の破損やケガの原因となります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。
放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

木部のお手入れ

- 通常のお手入れは、ハタキなどでほこりを軽く払ってから柔らかい布で乾拭き、または水拭き後に乾拭きしてください。ほこりが付着したまま硬い布で乾拭きしてしまうと細かなキズがつく原因になります。
- 汚れが落ちにくい時は薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水拭きして洗剤をよく拭き取ってください。次に柔らかい布で乾拭きした後、自然乾燥させてください。
- シンナーなどの有機溶剤、漂白剤などの薬剤、化学雑巾を使用しないでください。
変色などの原因になります。

製品仕様

品名	DIMANCHE DINING TABLE 1800	DIMANCHE DINING TABLE 1600	DIMANCHE DINING TABLE 1420
製品寸法	幅1800×奥行850×高さ720mm	幅1600×奥行850×高さ720mm	幅1420×奥行850×高さ720mm
製品重量	約47kg	約37kg	約33kg
用途	テーブル		
耐荷重	40kg		
材質	天板/脚部:天然木(オーク材)		
表面加工	ウレタン樹脂塗装		
原産国	中国		

天然木についてのおことわり

- 本製品は天然木を使用しているため、木目や色合いなど、商品ごとに天然木材特有の個体差があります。そのため、製品として木目や色調に差がありますが、あらかじめご了承ください。
- 天然木は下記条件により割れや反りが発生することがありますのでご注意ください。
 - ①直射日光のある場所でのご使用はできる限りお避けください。
どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどでできる限り直接日光があたらないようにしてください。
 - ②冷暖房器具の近くでのご使用はできる限りお避けください。
必ず冷暖房の風が直接当たらないようにしてください。
 - ③特に冬の暖房による室内の極端な乾燥は、天然木の割れや反りを発生させる原因になります。加湿器などで湿度の調整をおおすすめします。

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記
お客様相談室までご連絡ください。


お客様相談室でんわ
 0120-14-6404

株式会社 良品計画


パーツリスト

幅1800 幅1600 幅1420 共通


●本体パーツ



※イラストは幅1420サイズです。




●フィッティングパーツ



各部名称

幅1800 幅1600 幅1420 共通



(完成図)
※イラストは幅1600サイズです。



組立方法

幅1800 幅1600 幅1420 共通



1 天板を図のように裏返して静かに置いてください。

拡大図のように(B)脚のボルトを(A)天板の隅木、(a)ワッシャー、(b)スプリングワッシャーの順に通し、最後に(c)ナットを(d)六角スパナを使用してしっかりと締め込んでください。

取り付けかたは図中 **ポイント** をご参照ください。




2 必要に応じて、床面保護の(e)フェルトを(B)脚の底面に貼ってください。 フェルトを貼る前に底面のほこりなどの付着物をふき取り、貼った後は全体をしっかりと押さえ、ムラなく接着してください。



ポイント

- はじめに(A)天板に近い側のボルトを締め込んで固定します。
(B)脚と(A)天板の間に隙間がないように密着させて取り付けてください。
密着していないと完成後にガタツキの原因になります。

- もう一方のボルトもしっかりと固定せます。



3 4本の脚がしっかりと固定されたことを確認し、2人以上で静かにテーブルを起こしてください。 床の段差レベルにおけるガタツキの調整には脚底部のアジャスターを回転させ上下調整してください。

